

Hora:CAT

MANUAL D'INTRUCCIONS

Hora:CAT

EL PRIMER RELLOTGE DIGITAL EN CATALÀ



1. LLUM
2. MENÚ
3. DATA
4. TEXT

1.- Pantalla

Funció Hora: quan el rellotge es connecti per primer cop mostrarà 12:00:00 en la primera línia de la pantalla i l'hora en català es mostrarà en la segona línia.

2.- Funcions dels botons

Botó LLUM: premeu-lo i la pantalla s'il·luminarà durant 2 segons.

Botó MENÚ: premeu-lo un cop i canviarà de la “Funció Hora” a la “Funció Cronòmetre”.

Premeu-lo dues vegades i canviarà a la “Funció Alarma”.

Botó DATA: si teniu el rellotge en “Funció Hora” i premeu el botó DATA, visualitzareu en la segona línia el Dia de la setmana/el Dia el mes/Mes.

Si teniu el rellotge en “Funció Ajust” i premeu el botó DATA, augmentareu el valor (dígit) d'un en un.

Botó TEXT: si teniu el rellotge en “Funció Hora” i premeu el botó TEXT, visualitzareu a la segona línia de la pantalla l'hora escrita en català, en moviment de dreta a esquerra.

Si teniu el rellotge en “Funció Ajust” i premeu el botó TEXT, disminuïreu el valor (dígit) d'un en un.

3.- Ajust

Procediment d'ajust:

Si premeu el botó MENÚ durant 2 segons, el rellotge canviarà a la “Funció Ajust”. L'Any farà un pampallugueig i, si premeu el botó DATA o TEXT, podreu pujar o baixar per ajustar el valor (dígit).

Premeu el botó MENÚ per confirmar.

Quan el Mes faci un pampallugueig, premeu el botó DATA o TEXT per ajustar el valor (dígit).

Premeu posteriorment el botó MENÚ per confirmar.

Quan el Dia del Mes faci un pampallugueig, premeu el botó DATA o TEXT per ajustar el valor (dígit).

Premeu posteriorment el botó MENÚ per confirmar.

Quan el Dia de la Setmana faci un pampallugueig, premeu el botó DATA o TEXT per ajustar el valor (dígit) (veure taula 1).

Premeu posteriorment el botó MENÚ per confirmar.

Quan l'Hora faci un pampallugueig, premeu el botó DATA o TEXT per ajustar el valor (dígit).

Premeu posteriorment la tecla MENÚ per confirmar.

Quan els Minuts facin un pampallugueig, premeu el botó DATA o TEXT per ajustar el valor.

Premeu posteriorment el botó MENU per confirmar.

Quan els Segons facin un pampallugueig, premeu el botó DATA ó TEXT per fixar el valor (dígit) a 00.

Premeu posteriorment el botó MENU per confirmar.

4.- Imatge en pantalla de l’Hora i la Data en català.

En “Funció Hora” premeu el botó DATA per mostrar el Dia de la setmana/Dia del mes/Mes en la segona línia de la pantalla durant 2 segons.

Premeu el botó DATA

Un cop mostrada durant 2 segons la data, el rellotge tornarà a mostrar la “Funció Hora”.

Premeu el botó TEXT

Un cop mostrat durant 2 segons el text literal, el rellotge tornarà a mostrar la “Funció Hora”.

5.- Cronòmetre

En “Funció Hora” premeu una vegada el botó Menú i el rellotge canviarà a la “Funció Cronòmetre”.

Cal que premeu el botó TEXT per començar, el botó DATA per fer pausa i una altra vegada el botó TEXT per aturar.

6.- Posició Alarma.

Si premeu el botó MENÚ, el rellotge canviarà a la “Funció Cronòmetre”.

Si premeu una altra vegada el botó MENÚ, el rellotge canviarà a la “Funció Alarma” i l'Hora farà un pampallugueig.

Premeu el botó DATA o TEXT per ajustar el valor (dígit), i posteriorment el botó MENÚ per confirmar.

Els Minuts faran pampallugueig.

Premeu posteriorment el botó DATA o TEXT per ajustar el valor (dígit).

Premeu finalment el botó MENÚ per confirmar.

Premeu el botó MENÚ per tornar a la “Funció Hora”.

7.- Llum

Premeu el botó LLUM per il·luminar la pantalla durant 2 segons.

Taula 1

DIES DE LA SETMANA
ABREVIACIONS

Dilluns DL
Dimarts DT
Dimecres DC
Dijous DJ
Divendres DV
Dissabte DS
Diumenge DG

Taula 2

MES
ABREVIACIONS

Gener GEN
Febrer FEBR
Març MARÇ
Abril ABR
Maig MAIG
Juny JUNY
Juliol JUL
Agost AG
Setembre SET
Octubre OCT
Novembre NOV
Desembre DES

www.horacat.cat